


**Noah 300 Watt Torchiere**

Model# 5007-01



1. Screw pole (B) clockwise onto base (A) until tight.
2. Screw poles (B), (C), (D), (E) and shade holder (F) together . You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these parts fit.
3. Unscrew pre-assembled butterfly screws (I) and remove metal plate (H) from shade holder (F).
4. Place the shade (G) onto shade holder (F).
5. Place the metal plate (H) onto the shade holder (F)
6. Turn butterfly screws (I) onto metal plate (H) clockwise to tighten and secure the shade (G).

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

**BULB TYPE:** Use only with maximum of 2\*150 watt incandescent bulbs (bulbs not included).

**Adesso bulb recommendations: use incandescent bulbs up to 150W or dimmable led bulbs (DO NOT USE: 3-way bulbs or CFL's)**


GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit [www.adessohome.com](http://www.adessohome.com) for details.

**Noah Lámpara de Piso de 300 Vatios**

Modelo# 5007-01



1. Enrosque el poste (B) hacia la derecha en la base (A) hasta que quede apretado.
2. Enrosque los postes (B),(C), (D), (E) y el soporte de la pantalla (F) juntos.  
Es posible que tenga que halar suavemente el exceso de cable a través de los postes para que estas dos partes encajen .
3. Desenrosque los tornillos de mariposa que están premontados (I) y saque la placa de metal (H) del soporte de la pantalla (F).
4. Coloque la pantalla (G) en el soporte de la pantalla (F).
5. Coloque la placa de metal (H) sobre el soporte de la pantalla (F).
6. Enrosque los tornillos de mariposa (I) hacia la derecha en la unión metálica para apretar y asegurar la pantalla (G).

## INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos .



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD :

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Use 2 bombillas incandescentes de 150 vatios máximo (bombillas no incluidas).

**Recomendaciones de Adesso para las bombillas: use bombillas incandescentes de hasta 150 vatios o bombillas LED regulables (NO UTILICE: bombillas de 3 vías o CFL)**

! INSPIRATE Y COMPARTE TU ESTILO ;

#myadesso

Visite [www.adessohome.com](http://www.adessohome.com) para más detalles

**ADESSO®**

353 West 39<sup>th</sup> Street 2<sup>nd</sup> Floor New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

[www.adessohome.com](http://www.adessohome.com)